

## Programmierung

Die bei dieser Fernbedienung programmierbaren 11 Tasten, sind auf der Abbildung auf der rechten Seite in Grau gehalten. Die Bezeichnungen dieser Tasten lauten: STANDBY, MUTE, CH+, CH-, OK, CH+, CH-, VOL+, VOL-, AV/TV, P/N

**1. Schritt:** Die Lernfunktion dieser CST-Fernbedienung ist nur aktiv, wenn der STB-Modus aktiv ist. Aus diesem Grunde drücken Sie bitte die „TV/STB“-Taste einmal. Wenn die LED zweimal aufblinkt arbeitet die Fernbedienung im „STB“-Modus.

**2. Schritt:** Drücken Sie bitte für 3 Sekunden die „Setup“-Taste, die LED wird nun dauerhaft leuchten – daran erkennen Sie, dass die CST-Fernbedienung sich nun im Lernmodus befindet.

**3. Schritt:** Richten Sie nun die Fernbedienung des Gerätes, welches Sie zukünftig mit der CST-Fernbedienung steuern möchten, so auf die CST-Fernbedienung aus, dass die IR-Sender sich genau gegenüberstehen. Drücken Sie nun die Taste auf der CST-Fernbedienung die Sie programmieren möchten, als Beispiel: Sie drücken einmal die „Mute“-Taste auf der CST-Fernbedienung, die LED blinkt einmal und leuchtet dann dauerhaft – dies signalisiert die Lernbereitschaft. Drücken Sie jetzt die „Mute“-Taste auf der Fernbedienung des TV-Gerätes (alternativ das Gerät welches Sie später mit der CST-Fernbedienung steuern möchten) so lange, bis die LED der CST-Fernbedienung dreimal blinkt. Hierdurch erhalten Sie die Bestätigung, dass die CST-Fernbedienung das Signal verstanden und gespeichert hat. Die LED leuchtet nun dauerhaft und ist bereit für die nächste Taste.

**4. Schritt:** Wählen Sie nun eine andere Taste und verfahren Sie wie in Schritt 3. Beachten Sie bitte die oben genannten Tasten die Ihnen zur Auswahl stehen.

**5. Schritt:** Wenn Sie alle Tasten programmiert haben, drücken Sie bitte die „Setup“-Taste und die CST-Fernbedienung speichert die gelernten Tasten. Die LED schaltet sich damit automatisch wieder aus.

*Bitte beachten Sie folgende Hinweise:*

**1.** Um eine möglichst fehlerfreie Signalübertragung zu gewährleisten, sollten Sie darauf achten, dass die beiden Fernbedienungen genau in einer Linie gegenüberliegen. Der Abstand sollte dabei rund 10cm betragen.

**2.** Sollte die LED der CST-Fernbedienung während des Lernprozesses dreimal langsam blinken und danach mit normaler Helligkeit weiterleuchten, so wurde das Signal nur unvollständig empfangen. In diesem Falle wiederholen Sie bitte die Schritte 2 & 3.

**3.** Der Lernmodus wird automatisch beendet wenn nach rund 30 Sekunden kein IR-Signal empfangen wird. Dies erkennen Sie daran, dass die LED nicht mehr leuchtet.

